


各部の名称



充電用コネクター

イヤホンをクレードル内に入れておくことで、イヤホンを充電します。

イヤーチップ

お客様の耳にフィットするイヤーチップを選択して取り付けます。

タッチパッド

イヤホンに接続されたデバイス进行操作します。

イヤホン状態LED

イヤホンの状態。

赤色ライト点灯

充電中

白色ライトが点灯してから消灯

電源オン

白色ライトが1分間点灯してから消灯

充電完了

赤色/白色ライトが点滅

ペアリングスタンバイ

赤色ライトが点滅

電源のオフ

白色ライト点滅

ペアリング完了

イヤホン充電ポート

イヤホンをクレードル内に入れておくことで、イヤホンを充電します。

クレードル充電LEDインジケータ

クレードルの状態を示します。

●●●●

0 ~ 25%

●●●●

25 ~ 50%

●●●●

50 ~ 75%

●●●●

75 ~ 100%

USBタイプC充電ポート

充電ケーブルを接続して、本製品を充電します (充電ケーブルは別売りです)。

バッテリーの充電

1. クレードルを開き、クレードルの充電ポートにイヤホンの充電用コネクターをはめ込みます。
2. クレードルを閉じます。
3. クレードルの背面の[USBタイプC充電ポート]を充電ケーブルに接続すると、イヤホンとクレードルの両方が充電されます。

本製品を充電する場合は、KC認定の5V 1A充電器を使用してください。9V高速充電器は、本製品の故障を引き起こす可能性があります。

イヤホンを使用しないときは、クレードル内に保管してください。

購入後初めてイヤホンを使用するとき、イヤホンを長期間使用しなかった後は、使用する前にバッテリーを十分に充電してください。

バッテリーが完全に放電した場合は、使用する前に、少なくとも10分間充電してください。


イヤホンを充電クレードルに配置すると、充電が開始されます。

イヤホンおよびバッテリーを完全に放電させると、バッテリーの性能が劣化する可能性があります。バッテリーの充電状態を2〜3か月ごとに確認し、充電レベルが低下しているときは充電してください。

最適なバッテリー機能を保証するために、初めて使用する前にバッテリーを完全に充電し、残量がなくなるまで完全に消費し、2〜3回完全に充電してください。

電源のオン/オフ

1. [タッチパッド]を長押しして、デバイスをオンにしてください。
 - イヤホンをクレードルから取り出すと、自動的にオンになります。
2. 電源が入った状態で、[タッチパッド]を長押しすると、オフになります。
 - イヤホンをクレードルに入れると、自動的にオフになります。



デバイスへの自動接続

1. クレードルからイヤホンを取り出すと、イヤホンは自動的にオンになり、Bluetoothペアリングモードに入ります。
 - [イヤホン状態LED]が、交互に赤色と白色に点滅します。
2. 接続するデバイスから[Minions Bob TWS]を選択し、接続を完成します。
 - 利用可能なBluetoothデバイスのリストから「Minions」の名前を選択します。
 - スピーカーは1回だけペアリングする必要があります。その後は、自動的に接続されます。

デバイスへの手動接続

1. イヤホンがBluetoothにシームレスに接続しない場合は、両イヤホンのタッチパッドを同時に押して、オフにしてください。
2. 両イヤホンのタッチパッドをもう一度同時に押して、オンにしてください。
 - [イヤホン状態LED]が、交互に赤色と白色に点滅します。
3. 接続するデバイスから[Minions Bob TWS]を選択し、接続を完成します。
 - 利用可能なBluetoothデバイスのリストから「Minions」の名前を選択します。
 - スピーカーは1回だけペアリングする必要があります。その後は、自動的に接続されます。

デバイスに30秒以上接続されない場合、ペアリングモードはキャンセルされます。

Bluetoothに接続されない場合は、イヤホンをリセットして、もう一度接続してください。

- リセット方法: 両イヤホンをクレードルに入れ、両イヤホンのタッチパッドを長押し(5秒間)します。[イヤホン状態LED]が、同時に赤色と白色に点滅します。

イヤホンとデバイスが10 m以内にあるときに、接続を試みてください。Bluetoothの動作距離は、使用環境により異なります。


イヤホンとデバイスの間の障害物により、信号が弱くなる可能性があります。

接続されたデバイスの送信機/受信機に触れないようにしてください。

イヤホンを装着する

- お客様の耳の形や大きさに応じて提供される3種類のイヤーチップから選択し、イヤホン本体に取り付けてください。
- イヤホンの左右の方向を確認し、外耳に触れるまで押し込み、回転させて装着してください。

- それらを適切に装着して、しっかりと配置され快適になるようにしてください。



本製品には磁石が内蔵されています。米国心臓協会 (American Heart Association) と英国医薬品ヘルスケア規制当局 (UK Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) は、磁石が15 cm以内にあることにより、医療機器 (心臓ペースメーカー、除細動器、インスリンポンプ、その他の電子医療機器) が影響を受ける可能性があることを警告しています。該当する医療機器を使用している場合は、本品を使用する前に医師に相談してください。

タッチパッドを使用する

タッチパッドで音楽、通話、音声サービスを制御します。

		左	右
常時	3回クリック	音声サービスをオンにする	
	4回クリック	前回電話をかけた番号に電話をかける	
音楽	1秒間長押しする	前のトラックを再生する	次のトラックを再生する
	1回クリック	一時停止/再生	
	2回クリック	音量を下げる	音量を上げる
通話する	1回クリック	着信を受け入れる/通話を終了する	
	クリックして長押し	通話を拒否する	

耳を傷つけないようにタッチパッドを強く押しすぎないでください。

タッチパッドを損傷したり誤動作させたりすることを避けるために、鋭利なものでタッチパッドを押さないでください。

注意事項

- 道路や横断歩道などの危険な状況ではイヤホンを装着しないでください。イヤホンを使用すると、外部リスクへの対応が遅れ、事故につながる可能性があります。
- イヤーチップなしでイヤホンを使用すると、耳が損傷する可能性があります。
- 充電用コネクタの上に汗や湿気が付くことにより、イヤホンが腐食する可能性があります。イヤホンをクレードルに入れる前に湿気を取り除いてください。
- 充電と保管のためにイヤホンをクレードルに入れるときは、充電ケースを閉じたままにしてください。
- 子供、幼児、またはペットにイヤホンで遊ばせないでください。飲み込んだり、窒息したりする危険があります。
- イヤホンの片方をなくした場合、片方を追加で購入すると、通常のTWSとして使用できます。
- IRIVERは、不適切な使用により発生した安全上の事故について責任を負いません。
- 製品の損傷を防ぐために、次の条件は避けてください。
極端な温度 (0°C (32°F) 以下または40°C (104°F) 以上) / 直射日光による長時間の紫外線の曝露/ 埃/
水はねまたは水に浸漬すること
- 本製品が水、飲料、薬液、化粧品、汗またはその他の湿気で濡れた場合は、拭いて乾燥させて、オンにしないでください。最寄りのIRIVERサービスセンターで確認を受けてください。
浸水による故障は、品質保証期間に関わらず修理代金が発生します。ただし、修理できないこともあります。
- 表面や塗装の状態を変化させる可能性があるため、本製品には刺激の強い化学薬品や洗剤を使用しないでください。
- 本製品の上に重い物を載せないでください。
- 本製品を落したり、強い衝撃(振動の激しい場所など)を与えないでください。
- 自分自身で、本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 熱源または裸火の近くに本製品を配置しないでください。
- 磁気の強い物体(磁石、TV、モニター、スピーカーなど)の近くに本製品を置かないでください。
- 使用目的以外の方法で製品を使用しないでください。
- IRIVERは、お客様の怠慢により発生した製品の損傷または損害に対して、交換あるいは補償を提供しません。
- 製品から焦げる臭いがしたり、煙または異常なノイズが発生した場合は、製品の使用を直ちに中止してください。
- 本製品の安全性は、通常の条件および合理的に予測可能な動作条件の下で検証されています。製品が正常に動作しない場合は、お近くのIRIVERサービスセンターまでご連絡ください。