MINIONS Wireless Charging Pad QSG

White Paper120g
75 x 75 mm

P Cool Gray 8c

注意事项

- IP6X认证，不适切处理所以进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。
- 防止水滴进行发生的事故不负责。

部件名称



Type-C 充电端口	为设备充电
小黄人插声器充电点	为小黄人插声器充电
智能手机充电点	为智能手机充电
小黄人插声器充电 LED 指示灯	当小黄人插声器充电时 LED 闪烁，当充电完成时 LED 保持长亮。
智能手机充电点充电 LED 指示灯	当智能手机充电时 LED 闪烁，当充电完成时 LED 保持长亮。

当为充电板加电时，小黄人插声器充电 LED 指示灯亮起。
不使用时，请将所有手办放在小黄人插声器充电座上，以保护端口。
金属物体在端口之会导致本产品损坏。

充电

1. 将通过 KC 认证的智能手机快速充电器 (9V/1.67A) 连接到本产品的充电端口。
2. 将支持无线充电的智能手机放在智能手机充电点上开始充电。
3. 将小黄人插声器连接到小黄人插声器充电点开始充电。

5V/2A 适配器支持常规充电，9V/1.67A 适配器支持快速充电。
不建议使用 PD 适配器，因为它可能不支持此充电点。
如果连接到 5V/2A 常规适配器，到不允许同时为小黄人插声器和智能手机充电。
随小黄人插声器提供的 USB 电缆不支持快速充电。
请注意，充电所需时间取决于快速充电器的规格。
智能手机可能无法充电，具体取决于智能手机充电点的位置。
取下智能手机外壳，因为厚重的外壳可能会妨碍正常充电。
不使用时，请将充电器从插座上断开，以避免不必要的耗电。

额定输入	DC 5V 2A，9V 1.67A	充电范围	6 mm
连接器	USB C-TYPE	尺寸	210 x 107,7 x 13,3 mm
输出	5W，7.5W，10W		

注意事项

- IRIVER 对于因不当使用造成的安全事故不承担任何责任。
- 由于零件无法单独购买，因此请避免损坏或丢失。
- 请避免下列情况，以免产品损坏：
  极端温度（低于 0°C (32°F) 或高于 40°C (104°F)）/阳光直射下的长期室外照射/灰尘和雪气/
  喷水或浸水
- 如果本产品被雨水、饮料、药液、化妆品、汗水或湿气打湿，请勿用机，然后请至服务中心进行检查。（无论是否在保修期内，因缘触液体而导致的故障都会提供免费维修，但此类损坏可能无法修复。）
- 切勿使用刺激性化学品或清洁剂擦拭本产品表面。因为这会改变表面并会使油漆剥落。
- 请勿在设备上放置重物。
- 请勿使本产品暴露或受到强烈撞击（振动强烈的地方等）。
- 切勿尝试自行拆卸、修理或改装本产品。
- 请勿将本产品放在高温或明火附近。
- 请勿将设备置于磁性物体（磁铁、电视、显示器等）附近。
- 请勿让视频测量以外的方式使用本产品。
- 对于因客户疏忽而造成的本产品损坏或人身伤害，IRIVER 不提供更换或赔偿。
- 如果本产品发出烧焦的气味、产生烟雾、请立即停止使用。
- 在长期存放之前，请断开本产品的连接。
- 请勿将含手机和外壳之间装有卡或金属、磁铁等导电材料的智能手机放在本产品上。
  否则，设备可能无法正常充电或出现过热情况。请将导致移动设备和/或卡损坏。

部位名稱



Type-C 充電連接埠	為裝置充電
小小兵插聲器充電點	為小小兵插聲器充電
智慧型手機充電點	為智慧型手機充電
小小兵插聲器充電指示燈 LED	為小小兵插聲器充電時，LED 會閃爍。充電完成後保持亮。
智慧型手機充電點充電指示燈 LED	為智慧型手機充電時，LED 會閃爍。充電完成後保持亮。

為充電板供電時，小小兵插聲器充電指示燈 LED 會亮起。
不使用時，請將連接的公仔放在小小兵插聲器充電座上以保護連接埠。
於金屬物體在連接埠上可能導致產品損壞。

充電

1. 將適用於智慧型手機的 KC 認證快速充電器 (9V/1.67A) 連接至產品的 [充電連接埠]。
2. 將支援無線充電的智慧型手機放在 [智慧型手機充電點] 以開始充電。
3. 將小小兵插聲器連接至 [小小兵插聲器充電點] 以開始充電。

5V/2A 常見適合快速充電，9V/1.67A 常見適合快速充電。
不建議使用 PD 常見適，因為可能不支援有效的充電。
連接一般 5V/2A 常見適可能無法同時為小小兵插聲器和智慧型手機充電。
小小兵插聲器隨附的 USB 電纜不支援快速充電。
請注意，充電所需的時間取決於快速充電器的規格。
視手機充電器的位置而定，可能無法為智慧型手機充電。
請拆下智慧型手機的手機殼，因為較厚的手機殼可能會妨礙正常充電。
不使用時，請將充電器從插座上拔下以避免不必要的電力消耗。

額定輸入	DC 5V 2A，9V 1.67A	充電範圍	6mm
接頭	USB C-TYPE	尺寸	210 x 107,7 x 13,3mm
輸出	5W，7.5W，10W		

注意事項

- IRIVER 對於因不當使用而造成的任何安全事故概不負責。
- 請避免損壞或遺失零件，因為無法另購。
- 請避免以下情況以防止產品損壞：
  極端溫度（低於 0°C (32°F) 或高於 40°C (104°F)）/長時間露於來自直射陽光的 UV / 灰塵和雨雪 /
  噴水或浸入水中
- 如果產品因雨水（水）、飲料、藥水、化妝品、汗水或濕氣而受潮，請勿開啟電源，請用有機紙並至服務中心檢修。（不論是否在保固期內，因接觸液體而導致的故障都將收費維修。但此類損壞可能無法修復。）
- 切勿對本產品使用刺激性化學品或清洁剂來擦拭產品表面。否則可能改變表面並去除漆料。
- 請勿將重物放在設置上。
- 請勿讓產品接受過度的強烈衝擊（例如劇烈震動處）。
- 切勿嘗試自行拆解、修理或改造產品。
- 請勿將產品放在熱源或明火附近。
- 請勿將設置放在磁性物體（例如磁鐵、電視、顯示器等）附近。
- 請勿以預定用途以外的方式使用產品。
- IRIVER 不對客戶疏忽所造成的產品損壞或傷害提供更換或補償。
- 如果產品有煙味、冒煙、請立即停止使用產品。
- 長時間存放之前，請將產品中斷連接。
- 如果智慧型手機與手機殼之間裝有卡片或導電材料 (例如金屬、磁鐵)，請勿將手機放在產品上。
  裝置可能無法正常充電或造熱，導致行動裝置及/或卡片損壞。

© Universal City Studios LLC. ALL Rights Reserved.

IMWC01

Parts Names



Type-C Charging Port	Charging the device
Minions Speaker Charging Spot	Charging a Minions speaker
Smartphone Charging Spot	Charging a smartphone
Minions Speaker Charging Indicator LED	LED flashes when the Minions speaker is being charged and remains static when the charging is complete。
Smartphone Charging Spot Charging Indicator LED	LED flashes when the smartphone is being charged and remains static when the charging is complete。

The Minions speaker charging indicator LED turns on when the power is supplied to the charging pad.
Protect the port by placing the enclosed figure on the Minions speaker charger when not in use.
A metal object placed on the port may cause damage to the product.

Charging

1. Be sure to use a power supply adapter (rated max. 9 V, 1,67 A) that has been officially certified by the respective governing body of your country or region.
   Failure to do so may damage the product or cause an electric shock or a fire.
2. Place a smartphone supporting wireless charging on [the smartphone charging spot] to start charging。
3. Connect a Minions speaker to [the Minions speaker charging spot] to start charging。

5V/2A adapter supports regular charging and 9V/1.67A adapter supports fast charging.
A PD adapter is not recommended as it may not support effective charging.
Connecting a regular 5V/2A adapter may not allow simultaneous charging of a Minions speaker and a smartphone.
The USB cable provided with a Minions speaker does not support fast charging.
Please note that the time required for charging depends on the fast charger's specifications.
A smartphone may not be charged depending on the location of the charging spot of the phone.
Remove the smartphone from its case since a thick case may prevent proper charging.
Disconnect the charger from the outlet when not in use to avoid unnecessary electricity consumption.
Shall be used with CE-Certified AC/DC adapter (Rated max, 9 Vdc, 1,67 A)

Rated Input	DC 5V 2A, 9V 1,67A	Charging Range	6mm
Connector	USB C-TYPE	Dimensions	210 x 107,7 x 13,3mm
Output	5W, 7,5W, 10W		

Precautions

- IRIVER shall not be responsible for any safety incidents caused by improper use。
- Avoid damaging or losing parts since they are not available for separate purchase。
- Avoid the following conditions to prevent product damage:
  Extreme temperatures (below 0°C (32°F) or above 40°C (104°F))/
  Long-term UV exposure from direct sunlight / Dust and moisture /
  spraying with or submerging in water
- If the product gets wet from rain (water), beverage, liquid medicine, cosmetics, sweat or moisture, do not turn it on. Wipe it dry with a cloth and have it checked at a service center. (Malfunctions due to exposure to liquids will be repaired for a fee regardless of the warranty period, however, some damage may not be repairable.)
- Never use harsh chemicals or detergents on this product since they can change the surface and remove paint。
- Do not place heavy objects on the device。
- Do not drop or expose the product to strong impacts (places where there is strong vibration, etc.)。
- Never attempt to disassemble, repair, or modify the product yourself。
- Do not place the product near heat or an open fire。
- Do not place the device near magnetic objects (magnets, televisions, monitors, etc.)。
- Do not use the product in ways other than the intended purpose。
- IRIVER does not provide exchanges or compensation for product damage or harm caused by customer negligence。
- If the product smells burned, is generating smoke, stop using the product immediately。
- Disconnect the product prior to storage for an extended period。
- Do not place a smartphone with a card or conductive materials (metal, magnet, etc.) attached between the phone and the case on the product. The device may not charge properly or overheat, causing damage to the mobile device and/or the card。

각 부의 명칭



C-type 충전 단자	제품을 충전합니다。
마니언즈 스피커 충전부	마니언즈 스피커를 충전합니다。
스마트폰 충전부	스마트폰을 충전합니다。
마니언즈 스피커 충전 표시 LED	마니언즈 스피커 충전 중 LED가 깜빡이고 완전히 충전되면 LED가 켜집니다。
스마트폰 충전부 충전 표시 LED	스마트폰 충전 중 LED가 깜빡이고 완전히 충전되면 LED가 켜집니다。

충전패드에 전원을 연결하면 마니언즈 스피커 충전 표시 LED가 켜집니다。
마니언즈 스피커를 충전하지 않을 때에는 동봉된 피규어를 올려서 단자를 보호해 주세요。
단자위로 금속 재질의 물건을 올려놓으면 제품이 고장 날 수 있습니다。

충전하기

1. 제품의 [충전 단자]에 KC인증을 받은 스마트폰용 고속 충전기(9V/1,67A)와 스마트폰용 USB 케이블을 연결합니다。
2. [스마트폰 충전부]에 무선 충전 가능을 지원하는 스마트폰을 올리면 충전이 시작합니다。
3. [마니언즈 스피커 충전부]에 마니언즈 스피커를 연결하면 충전이 시작합니다。

5V/2A 어댑터를 연결하면 일반 충전이 지원되고, 9V/1,67A 어댑터를 연결하면 고속 충전이 지원됩니다。
PD 어댑터를 연결하면 충전이 잘되지 않을 수 있으므로 권장하지 않습니다。
일반 5V/2A 어댑터를 연결하면 마니언즈 스피커와 스마트폰이 동시에 충전되지 않을 수 있습니다。
마니언즈 스피커와 함께 제공된 USB 케이블은 고속 충전을 지원하지 않습니다。
고속 충전이 시간에 따라서 충전시간은 달라질 수 있으니 참고하시기 바랍니다。
스마트폰의 충전부 위치에 따라 충전이 되지 않을 수 있습니다。
스마트폰과 두꺼운 케이스를 장착하면 제대로 충전되지 않을 수 있으므로 케이스를 분리한 후 사용하세요。
전력 소모를 방지를 위해 사용하지 않을 때는 콘센트와 충전기를 분리해 두시기 바랍니다。

정격입력	DC 5V 2A, 9V 1,67A	충전거리	6mm
커넥터	USB C-TYPE	제품 사이즈	210 x 107,7 x 13,3mm
출력	5W, 7,5W, 10W		

본제품은 공칭제한전압 고시 스마트 본문 해결 기준에 의거 교환 또는 보상할 수 있습니다。
본 제품은 WPC의 검증 기준을 준수하며 충전 시 시용 주파수는 111~172KHz 입니다。

주의 사항

- 잘못된 사용 방법으로 인한 안전사고 발생 시 제조사에서 책임지지 않습니다。
- 모든 구성품은 별도 구매가 불가하오니 분실 또는 파손에 주의해 주세요。
- 제품 사용 시 사용과 같은 환경을 피해주세요。
  제품이 손상될 수 있습니다。
  급격한 온도 변화 (고온 40°C 이상, 저온 0°C 이하) /
  장기간 직접적인 자외선에 지속적에 의한 노출 /
  다량의 습기에서의 사용 /
  제품을 물에 적시거나 물에 담그기
- 제품이 비를 맞음, 음료수, 약품, 화장품, 땀, 습기 등에 젖었을 경우, 절대로 전원을 켜지 마시고 마른 헝겊으로 스며든 액은 다음 점검을 받으세요。
  (참수로 인한 고장은 품질 보증 기간에 관계없이 유상 처리되고, 수리가 불가능할 수도 있습니다)
- 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대로 사용하지 마세요。
- 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마세요。
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격(진동이 심한 곳 등)을 주지 마세요。
- 장시간 사용하지 않을 때에는 기기와의 연결을 분리한 후 보관하세요。
- 스마트폰 뒷면과 케이스 사이에 카드나 전도성 이물질(금속, 자석 등)이 들을 복학한 상태로 제품에 올리지 마세요. 충전이 되지 않거나 과열 되는 등 장애및 기기 및 카드가 손상될 수 있습니다。

제품 보증서

1. 본 제품 보증 카드는 보증 서비스의 증빙입니다。
2. 보증기간이 경과한 경우/ 보증기관 이외에도 하기의 경우에는 유상수리에 해당합니다。
   (1) 보증기간 외 (2) 제품의 임의변경 및 관식 서비스센터가 아닌곳에서 수리를 받은 경우
   (3) 제품이 낙중 카드와 일치하지 않는 경우 (4) 천재지변 및 사용상 부주의로 인한 고장의 경우
3. 기본 보증 수리
   구입일로부터 보증기간내 정상적인 사용상태에서 이상이 발생한 경우에는 무상으로 수리해야 드립니다。

各部の名称



タイプC 充電ポート	デバイスを充電する
ミニオンズスピーカー充電スポット	ミニオンズスピーカーを充電する
スマートフォン充電スポット	スマートフォンを充電する
ミニオンズスピーカー充電インジケーター LED	ミニオンズスピーカーを充電しているときは LED が点滅し、充電が完了すると LED は点灯します。
スマートフォン充電スポット充電インジケーター LED	スマートフォンを充電しているときは LED が点滅し、充電が完了すると LED は点灯します。

充電パッドに電源を供給しているとき、ミニオンズスピーカー充電インジケーター LED は点灯します。
使用していないときは、ミニオンズスピーカーのふくに付属のフィギアを置いて、ポートを保護してください。
ポートに金属製の物を乗せと、製品が損傷する可能性があります。

充電

1. 本製品の [充電ポート]にスマートフォン用の KC 認定高速充電器 (9V/1.67A) を接続してください。
2. [スマートフォン充電スポット]のおにワイヤレス充電に対応したスマートフォンを置いて、充電を開始してください。
3. [ミニオンズスピーカー充電スポット]の上にミニオンズスピーカーを置いて、充電を開始してください。

5V/2A アダプターは通常充電に対応します。9V/1.67A アダプターは高速充電に対応します。
PD アダプターは効果的な充電に対応していないため、お勧めしません。
5V/2A アダプターを接続すると、ミニオンズスピーカーとスマートフォンの同時充電ができない可能性があります。
ミニオンズスピーカーにバンドルされた USB ケーブルは高速充電に対応していません。
充電にかかる時間は、高速充電器の仕様により異なることにご注意ください。
スマートフォンの充電スポットの場所によっては、スマートフォンが充電されないことがあります。
長いケースにより適切な充電ができない可能性がありますので、その上でもうケースよりスマートフォンを取り外してください。
不要な電力の浪費を避けるため、使用しないときは、コンセントから充電器を切断してください。

定格入力	DC 5V 2A, 9V 1.67A	充電範囲	6mm
コネクター	USB C タイプ	サイズ	210 x 107.7 x 13.3mm
出力	5W, 7.5W, 10W		