

A Z L A

ASMR 실리콘 이어폰

ASMR Silicone Earphones


ASMRシリコンイヤホン

ASMR ASE-500

Orange / Orange UC / Orange LT

Lavender / Lavender UC / Lavender LT

Silver / Silver UC / Silver LT



한국어 03~

English 10~

日本語 15~


**이 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽고 이해하십시오.
지침을 따르지 않아 손상이 발생된 경우 보증이 적용되지 않습니다.**

- 사용 전 해당 안내문을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주십시오.
- 설명서를 읽고 난 후 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지시 사항을 따르십시오.
- 모든 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 문의하십시오.
- 제품의 사양, 디자인, 구성품 및 매뉴얼은 (주)아즈라에 의해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 설명서 내 절차상 오류나 부정확한 내용은 (주)아즈라에 의해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


주의

- 시스템 또는 부속품을 변경하지 마십시오.
- 임의로 제품을 분해/조정하거나 수리하지 마십시오.
- 최대 음량으로 장시간 사용 시 청력 손실이 발생할 수도 있으니 음량 레벨을 조절해 사용하십시오.
- 제품을 직사광선이나 습한 곳에 두지 마십시오.
- 젠더 케이블 사용 시 기본 볼륨이 증가하니 음량을 낮추고 제품을 착용하십시오.
- 본 제품은 방수 기능을 지원하지 않으며, 물로 세척하지 마십시오.
- 물, 알코올, 벤젠, 윤활유 등에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 과도한 힘으로 기기를 다루지 마십시오.
- 과도한 열, 인화성 물질에 가까이 두거나 닿지 않도록 하십시오.
- 직사광선, 전기장판 등 열에 장시간 노출하지 마십시오.
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 작은 부품을 영유아가 삼키지 않도록 주의하십시오.
- 의료기기를 이식 받은 사용자는 의사와 상담 후에 사용하십시오.
- 제품 폐기 시 환경보호에 주의하십시오.

구성품 소개 ※ ASMR ASE-500에는 기본적으로 SednaEarfit MAX ASMR 'MS 사이즈'가 장착되어 있습니다.



기능 버튼



기능 버튼

통화수신 : 1번 누름

음악재생 : 1번 누름

통화종료 : 통화 중 1번 누름

일시정지 : 재생 중 1번 누름

수신거부 : 길게 누름

다음곡 : 2번 누름

음성입력 서비스 : 길게 누르기

이전곡 : 3번 누름

※ 스마트폰 기종에 따라 작동법이 다를 수 있습니다.

호환 가능 모델

삼성 S22, S10/10+, NOTE10/10+/20, Galaxy Fold/Flip, A9프로, A90 등...

LG V30+ 등...

애플 아이폰13/Pro/Pro Max/mini, 12/Pro/mini, 11, SE, XS, 2018 iPad Pro 등...

화웨이 MATE10, MATE10PRO, P20, P20PRO, P30, P30PRO, Mate20PRO 등...

샤오미 샤오미9/8/8SE, NOTE3, 6X, BLACK SHARK, Mi6, Mix2S, Mix2, Mix 등...

소니 Xperia XZs, Xperia XZ2, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 등...

노키아 9 Sirocco, 8, 7PLUS, 7 등...

HTC U12+, U11Eyes, U11Plus, U11, M10, U10evo 등...

ZUK Z2Pro, Z2 등...

구글 Pixel : Pixel1 XL/2/2XL /3/3XL 등...

LENOVA Z5, S5 등...

※ 대부분의 스마트폰 및 태블릿에서 사용 가능합니다.

연결방법 ※ 제품 연결 전 이어폰을 귀에서 제거 후 진행해 주시기 바랍니다.

데스크톱 / 랩톱 사용방법

- ① USB-A젠더와 3.5mm to USB-C를 연결합니다.
(데스크톱에 C타입 포트가 있을 시 바로 2번째 단계진행)
 - ② 이어폰 케이블 끝에 있는 3.5mm단자를 3.5mm to USB-C에 연결합니다.
 - ③ 이어폰 미착용 상태로 컴퓨터 USB 단자에 연결합니다.
볼륨을 낮춘 후 이어폰을 꽂고 적정 수준의 볼륨을 맞춰 사용합니다.
- ※ USB DAC의 경우 Window 7 이하에서는 사용이 불가합니다.

스마트폰 / 태블릿 사용방법

USB-C 타입 (Galaxy S20, Galaxy S10...)

- ① 이어폰과 3.5mm to USB-C를 연결합니다.
- ② 사용기기의 USB-C 타입 단자에 꽂고 사용합니다.

Lightning to Headphone Jack 타입 (iPhone XS, 8, 7...)

- ① 이어폰과 Lightning to Headphone Jack을 연결합니다.
- ② 스마트폰 Lightning 단자에 꽂아 사용합니다.

3.5mm 단자

- ① 이어폰 케이블 끝에 있는 3.5mm단자를 스마트폰에 연결해 사용합니다.


디스크드 연결방법

- 1. 데스크톱에 이어폰 연결 후에 디스크드 좌측 하단에 있는 ‘사용자 설정’ 클릭합니다.
- 2. 좌측 앱 설정에서 ‘음성 및 비디오’ 클릭합니다.
- 3. 녹음 장치 및 출력장치에서 ‘Hi-Res Audio’ 선택합니다.
Windows® 10 32bit, 64bit 사용 시 Hi-Res Audio는 자동으로 선택됩니다.
만약 자동으로 선택되지 않을 시 ‘시작-설정-시스템-사운드’에서
입력과 출력을 ‘Hi-Res Audio’로 선택하세요.

이어팁 ※ SednaEarfit MAX ASMR Standard ‘MS 사이즈’의 경우, 이어폰 본체에 장착되어 있습니다.

모든 크기의 이어팁을 사용해본 후 귀에 맞는 크기를 결정하십시오.

크기가 맞는지 테스트하려면 귀에 착용한 상태로 큰소리로 말을 했을 시 목소리가 작게 들려야 합니다. 그렇지 않을 경우 다른 크기의 팁을 선택하십시오. (이어팁은 좌/우 구분없이 사용 가능합니다.)



이어팁 교체법

- ① 이어팁의 가장자리를 손가락 두께로 잡고 한쪽으로 밀면서 빼십시오.
- ② 새 팁을 이어폰 노즐 위에 올린 후 엄지손가락으로 밀면서 넣습니다.
- ③ 이어팁을 돌려서 위치를 맞추고 팁을 고정시킵니다.

※ 주의! 이어팁의 날개 부분을 잡고 빼면 이어팁이 손상 될 수 있습니다.

이어팁 세척법

- ① 본체에서 이어팁을 분리하여 상온의 물에 부드럽게 씻다듬어 먼지나 오염 물질을 제거해 주십시오.
 - ② 세척 후에는 물기를 제거 후 자연 건조 해 주십시오.
- ※ 직사광선 및 온도, 습도가 높은 곳에서 제품을 건조하지 마십시오.
※ 많이 많이 흐른 경우 1일 1회 세척 후 사용하는 것을 권장합니다.

사양 ※ 제품의 사양 및 매뉴얼은 예고없이 변경될 수 있습니다.

타입	In-ear	주파수 범위	10Hz ~ 20kHz
드라이버	Balanced Armature	무게	18g
감도	104 dB SPL/mW (at 1kHz)	재질	Unit : Silicone, TPE, AL
저항	24.5 Ω (±10%, at 1kHz)	케이블 길이	1.5m

FAQ ※ USB-C DAC의 경우 Window 7 이하에서는 작동하지 않습니다.

① 음질이 불량한 경우

- 이어폰이 기기와 연결이 잘 되어 있는지 확인합니다.
- 다른 기기에 연결해 소리가 정상적으로 나오는지 확인합니다.
- 이어폰에 필터가 이물질로 막혀있는지 확인합니다.
- 케이블이나 플러그 부분이 손상되어 있는지 확인합니다.

② 마이크가 작동하지 않는 경우

- 사용중인 기기가 마이크 기능을 지원하는지 확인합니다.
- 사용중인 기기에 마이크 기능 설정을 확인합니다.
- 핸드폰이나 마이크 기능을 지원하는 다른 기기에서 마이크가 정상 작동하는지 확인합니다.
- 케이블이나 플러그 부분이 손상되어 있는지 확인합니다.
- 연결케이블(3.5 to USB-C, Lightning 잭)이 정상적인지 다른 이어폰을 결합해 확인합니다.
- 제품이 정상적으로 인식되는지 데스크탑에서 확인합니다.

③ USB가 인식되지 않는 경우

- 사용중인 기기에 다른 USB 메모리 등을 삽입해 인식 되는지 확인합니다.
- 사용중인 기기에 USB DAC 인식 관련 설정을 확인합니다.

보증서 ※ 아래와 같이 보증합니다. 보증기간은 1년입니다.

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고장에 대해서는 무상수리를 적용합니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 이상 서비스 이내에 해당하는 경우는 서비스 요금이 부과됩니다.
4. 수리를 의뢰하실 때에는 반드시 보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 보증서는 재발행되지 않으므로 보관에 유의하여 주십시오.
6. 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
7. 주식회사 아즈라는 소비자 기본법에 따른 소비자 분쟁 해결기준을 준수합니다.
8. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.

※ 케이블(3.5mm to USB-C DAC, USB-A 젠더, Lightning 잭)의 보증기간은 6개월입니다.

※ 액세서리류(이어팁, 파우치 등등)는 보증대상에서 제외됩니다.

A/S 신청서

접수처

명 칭	주식회사 아즈라
연 락 처	+82 . 2 . 539 . 1950
주 소	서울시 서초구 효령로 332, 지경빌딩 3층 (아즈라 담당자 앞)

고객정보

성 함	
연 락 처	
주 소	

Memo

제조연월

Read all precautions and have them correctly understood before usage.


Warranty will be voided if the product is damaged for not following the instructions.

- Before using, thoroughly read the safety precautions and use the product exactly as described.
- After going through the manual, make sure to store it where the user could read it anytime.
- Take notice of all precautions.
- Follow all the usage instructions.
- Inquire all services to a qualified customer service staff only.
- The specifications, designs, components, and manuals of the product are subject to change without notice.
- Any error in spelling or incorrect information in the manual may be revised by AZLA Inc.

CAUTION


- DO NOT change the product or accessories.
- DO NOT disassemble, alter, or repair the product at your discretion.
- Listening to sound at maximum volume may permanently damage your hearing.
Therefore, please adjust the volume.
- DO NOT place the product in the sunlight or in a humid place.
- Lower the volume before use if you connect the gender cable. (3.5 to USB C, Lightning Jack ... etc)
- This product is not waterproof and should not be cleaned with water.
- Avoid contact with water, alcohol, benzene, lubricant, etc.
- Please do not drop the product from a high place.
- When handling the product, avoid using undue force.
- Keep away from excessive heat and flammable substances.
- Long-term exposure to high temperatures, such as those generated by direct sunlight or an electric heating pad, may damage the product.
- Keep it out of reach of children.
- Infants and toddlers should be watched closely to avoid swallowing tiny components.
- Individuals who have received a medical device transplant should only utilize the device after discussing with a physician.
- When disposing of the product, care should be taken to ensure that the environment is protected.

Features ※ The maunted tips on earphone units are SednaEarfit MAX ASMR Standard MS size.



※ Pic ⑤, ⑥ is contents of model UC / Pic ⑦ is the contents of model LT

MIC/Function Button ※ The operation methods can be differ depends on the model.



Function Button



Receive call : Press once
 End call : press once during the call
 Refuse call : press long while the phone ring/buzz
 Voice Input Service : Long press



Music playback : Press once
 Pause : Press once during playback
 Next song : Press 2 times
 Previous song : Press 3 times

How to use ※ Before connecting the product, please remove the earphones from the ear and proceed as follows.

How to Use - Desktop / Laptop

① USB A gender and 3.5 mm to USB-C connections.

(If there is a USB-C Type port on the desktop, proceed to the second stage immediately)

② Connect the 3.5mm headphone jack to the 3.5mm to USB-C Type connector.

③ Lower the volume on the desktop computer without wearing the earphones.

Insert the earphones and adjust the volume to an appropriate level.

※USB- DAC is not working on Windows 7 and earlier.

How to Use - Smartphone / Tablet

USB Type C (Galaxy S20, Galaxy S10...)

① Connect the 3.5mm headphone jack to the 3.5mm to USB-C Type connector.

② Plug it into the C-type plug of the smartphone or tablet, and then use it.

Lightning to Headphone Jack (iPhone XS, 8, 7...)

① Connect the 3.5mm headphone jack to the Lightning to Headphone Jack.

② Plug it into the Lightning plug of the smartphone or tablet, and then use it.

3.5mm plug

① The 3.5mm headphone jack at the end of the earphones cable can also be used directly by connecting it to a smartphone or tablet.

Discord

① After connecting your earphones to your desktop computer, click on 'User Settings' on the bottom left corner in Discord.

② Under 'App Settings' click on 'Voice & Video'

③ Under 'Input Device' and 'Output Device' select 'MIC (Hi-Res Audio)'

When using a 32-bit or 64-bit version of Windows 10, Hi-Res Audio is selected automatically.

In case it is not automatically selected, select 'Hi-Res Audio' as 'Output' and 'Input' under Start ► Settings ► System ► Sound.

Available Models ※ Available on most smartphones and tablets.

Samsung S22, NOTE10/10+/20, Galaxy Fold/Flip, S10/10+, A9Pro, A90 ...

LG V30+ ...

Apple iPhone 13/Pro/Pro Max/Mini, 12/Pro/mini, 11, SE, XS, 2018iPAD Pro ...

Hwawei MATE10, MATE10PRO, P20, P20PRO, P30, P30PRO, Mate20PRO ...

Xiaomi Xiaomi 9/8/8SE, NOTE3, 6X, BLACK SHARK, Mi6, Mix2S, Mix2, Mix ...

Sony Xperia XZs, Xperia XZ2, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 ...

Nokia 9 Sirocco, 8, 7PLUS, 7 ...

HTC U12+, U11Eyes, U11Plus, U11, M10, U10evo...

ZUK Z2Pro, Z2 ...


Google Pixel: Pixel1 XL/2/ 2XL /3/ 3XL...

LENOVO Z5, S5 ...

Eartips ✱ The maunted tips on earphone units are SednaEarfit MAX Standard MS size.

Try eartips of any size and determine the right size for your ears. To test for correct size, speak out loud while wearing it on your ears. The sound should be reduced.

If not, please select a different size tip, and the eartip can be used regardless of left or right.



How to replace ear-tips

- ① Pull firmly with your finger at the base of the ear tip to one side.
- ② Place the new tip over the nozzle of the ear tip and push it with your thumb.
- ③ Turn the ear tip to align it and to secure the tip.

✱ Caution : The ear tip may be damaged if you pull at the wing of the ear tip to remove it.

How to clean your ear-tips

- ① Carefully remove the ear tip from the body and gently put it in room temperature water to eliminate any dust or contamination.
 - ② After washing, take the ear-tips from the water and allow it to air dry. (Make sure the ear-tips are not dried in direct sunshine, at high temperatures, or with excessive humidity)
- ✱ If you perspire a lot, it is advised that you clean the ear-tips once a day.

FAQ ✱ USB-C DAC is not working on Windows 7 and earlier.

① Poor sound quality

- Check if the earphones is well connected with the device.
- Check if the sound is normal by connecting to another device.
- Check if the filter is clogged with foreign matter on the earphones.
- Check if the cable or plug part is damaged.

② The microphone does not work

- Check if the device in use supports the microphone function.
- Check the microphone settings on your device in use.
- Check if the microphone works properly on your mobile phone or other another device that supports the microphone function.
- Check if the cable or plug is damaged.
- Check the cable (3.5 to USB-C, Lightning Jack) with another earphone to see work well.
- Check on desktop to see if the product is recognized as normal.

③ USB is not recognized

- Check if the connector is recognized by the device in use by inserting another USB memory device.
- Check the USB DAC settings on the device in use.

Specification ※ Components in this manual are subject to change without notice.

Type	In-ear	Impedance	10Hz ~ 20kHz
Driver	Balanced Armature	Weight	18g
Sensitivity	104 dB SPL/mW (at 1kHz)	Material	Silicone, TPE, AL
Impedance	24.5 Ω ($\pm 10\%$, at 1kHz)	Cable length	1.5m

Warranty ※ The terms of the guarantee are as follows. The warranty duration is one year from the date of purchase.

1. The production of this product is subjected to a rigorous quality control and inspection procedure.
2. Free repair will be provided for failures that occur within the warranty term when the customer is using the product in the regular manner.
3. Even though the warranty term is still in effect, if the situation fits inside the paid service guidelines.
4. Please make sure you provide the warranty when seeking repair.
5. Please keep in mind that the warranty will not be renewed.
6. The guarantee is only valid in the Republic of Korea.
7. As required by the Framework Act on Consumer Protection, AZLA Inc. complies with the criteria for consumer dispute settlements.
8. The warranty for this product is covered by the warranty in the manner specified in the warranty document.

※ The warranty for cable (3.5mm to USB-C DAC, USB-A gender, Lightning jack) is 6 months.

※ The guarantee does not cover any accessories (such as ear tips, pouches, and so forth) that are not part of the Earplug.

※ Product specifications, design, components and manual are subject to change without notice.

Customer information

Manufacturer

AZLA Inc
+82 . 2 . 539 . 1950
332, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

Customer

N a m e
T e l
Address


この製品をご使用になる前に必ずお読みください。
指針に従わず損傷が生じた場合は、保証は適用されません。

- ご使用前に、マニュアルを必ず読み、正しくご使用ください。
- マニュアルを読んだ後はいつでも見られる場所に保管してください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示事項に従ってください。
- すべてのサービスは、訓練を受けたサービス担当者にお問い合わせください。
- 製品の仕様、デザイン、構成品およびマニュアルは予告なく変更することがあります。
- 説明書内のスペルミスや不正確な内容、構成品などは例AZLA Inc.によって事前予告なく変更されることがあります。


注意

- 製品または付属品を変更しないでください
- 任意に製品を分解/調整または修理しないでください。
- 最大音量で長時間使用した場合、聴力に損傷を与える可能性があるため音量を調節して使用してください。
- 製品を日光が当たる場所や湿気のある場所に置かないでください。
- 変換ケーブルを使用する際は音量を下げてから製品を使用してください。
- 本製品に防水機能はありません。水洗いしないでください。
- 水、アルコール、ベンゼン、潤滑油などがかからないようにしてください。
- 製品に潤滑油を塗布しないでください。
- 製品を高い場所から落とさないでください。
- 過度の力を加えないようにしてください。
- 過度の熱、可燃性物質から遠ざけてください。
- 直射日光、ヒーターなどの熱に長時間晒さないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 小さな部品を乳幼児が飲み込まないように注意してください。
- 医療機器の移植を受けたユーザーは、医師に相談してから使用してください。
- 製品を廃棄するときは、環境保護にご注意ください。

付属品 ※ ASE-500には、開封時SednaEarfit MAX StandardイヤークラスMSサイズが装着されています。



ファンクションボタン ※ スマートフォンの機種によって作動方法が異なる場合があります。



ファンクションボタン



通話受信: 1回押す
 通話終了: 通話中1回押す
 受信拒否: 長押し
 音声入力サービス: 長押し



音楽の再生: 1回押す。
 一時停止: 再生中に1回押す
 次の曲: 2回押す。
 前の曲: 3回押す。

使用方法 ※ 接続する前にイヤホンを耳から外し、以下に従ってください。

使用方法-PC

- ① USB-A変換アダプターとUSB Type-C DACケーブルを接続 (デスクトップにType-Cポートがある場合は省略②に進む)。
- ② イヤホンケーブルの3.5mm端子をUSB Type-C DACケーブルに接続。
- ③ イヤホン未着用の状態でパソコンにUSB-A変換アダプターを接続。
ボリュームを下げてからイヤホンを耳に装着し、適正ボリュームに調整して使用。
USB Type-C DACケーブルを使用しない場合、イヤホンは使用できますが、マイクは使用できません。
※USB-C DACは、Windows 7以前のOSでは動作しません。

使用方法-スマートフォン/タブレット

USB Type-C端子 (Galaxy S20、Galaxy S10...)

- ① イヤホンケーブルの3.5mm端子をUSB Type-C DACケーブルに接続。
- ② スマートフォンのType-C端子に差し込んで使用。

Lightning端子 (iPhone XS, 8, 7...)

- ① イヤホンケーブルの3.5mm端子をLightning DACケーブルに接続。
- ② iPhoneのLightning端子に差し込んで使用。

3.5mm端子

- ① 3.5mm端子をスマートフォンに差し込んで使用。

Discord使用時の設定方法

- ① PCにイヤホン接続後、Discordの環境設定をクリック。
- ② アプリ設定の音声及びビデオをクリック。
- ③ 入力デバイスから「Hi-Res Audio」を選択、出力デバイスも同様に「Hi-Res Audio」を選択。
※Windows®10 (32bit、64bit) 使用の場合、「Hi-Res Audio」は自動的に選択されます。

対応機種


Samsung S22, NOTE10/10+/20, Galaxy Fold/Flip, S10/10+, A90, A9Pro ...
LG V30+ ...
Apple iPhone 13/Pro/Pro Max/Mini, 12/Pro/mini, 11, SE, XS, 2018iPad Pro ...
Hwawei MATE10, MATE10PRO, P20, P20PRO, P30, P30PRO, Mate20PRO ...
Xiaomi Xiaomi 9/8/8SE, NOTE3, 6X, BLACK SHARK, Mi6, Mix2S, Mix2, Mix ...
Sony Xperia XZs, Xperia XZ2, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 ...
Nokia 9 Sirocco, 8, 7PLUS, 7 ...
HTC U12+, U11Eyes, U11Plus, U11, M10, U10evo...
ZUK Z2Pro, Z2 ...
Google Pixel: Pixel1 XL/2/ 2XL /3/ 3XL...
LENOVO Z5, S5 ...

イヤークリップ ※ 開封時はMSサイズがイヤホン本体に装着されています。

さまざまなイヤークリップのサイズを試して、自分の耳に最適なものを見つけてください。

装着したまま大声で話したときにかすかに声が聞こえれば適切なサイズと判断できます。

そうでない場合は、別のサイズを選択してください。(イヤークリップは左右どちらでも使用できます)



イヤークリップ交換

- ① イヤークリップの端を指2本で持ち、回しながら外してください。
- ② 新しいイヤークリップをノズルに合せて押しながら装着してください。
- ③ しっかり装着されているか確認した後、使用してください。

※ 注意: イヤークリップの羽の部分をつかんで取り外すとイヤークリップが損傷する場合がございます。ご注意ください。

イヤークリップ洗浄法

- ① 本体からイヤークリップを外して常溫の水でやさしくなでるようにホコリや汚れを落としてください。
 - ② 洗浄した後は水気を拭き取った後、自然乾燥させてください。
(直射日光や温度、湿度が高い場所で製品を乾燥させないでください。)
- ※ 汗をたくさんかいた場合は、1日1回の洗浄をお勧めします。

FAQ ※ USB-C DACは、Windows 7以前のOSでは動作しません。.....

① 正常に動作しない場合

- イヤホンが機器と正しく接続されているか確認してください。
- 他の機器につなげて音が正常に出るか確認してください。
- イヤホンのフィルターに異物が詰まっていないか確認してください。
- ケーブルやプラグ部分が損傷していないか確認してください。

② マイクが作動しない場合

- 使用機器がマイク機能をサポートしているか確認してください。
- 使用機器のマイク機能の設定を確認してください。
- スマートフォンやマイク機能をサポートする他の機器でマイクが正常に作動するか確認してください。
- ケーブルやプラグ部分が損傷していないか確認してください。
- 接続ケーブル(USB Type-C DACケーブル、Lightning DACケーブル)が正常に動作しているか、他のイヤホンを組み合わせて確認してください。
- 製品が正常に認識されているかPC側で確認してください。

③ USBが認識されない場合

- 使用機器に他のUSBメモリなどを挿入し、認識されるか確認してください。
- 使用機器のUSB DAC設定を確認してください。

製品仕様 ※ 製品の仕様、デザイン、構成品およびマニュアルは予告なく変更することがあります。

Type	In-ear	Impedance	10Hz ~ 20kHz
Driver	Balanced Armature	Weight	18g
Sensitivity	104 dB SPL/mW (at 1kHz)	Material	Silicone, TPE, AL
Impedance	24.5 Ω ($\pm 10\%$, at 1kHz)	Cable length	1.5m

保証規定 ※ 下記のように保証します。保証期間は購入日から1年です。

- 1.本製品は厳密な品質管理および検査過程を経て作られた製品です。
- 2.消費者の正常な使用状態で保証期間内に発生した故障については、無償修理を適用します
- 3.保証期間内であっても有償サービス案内に該当する場合は、サービス料がかかります。
- 4.修理を依頼されるときは、必ず購入証明書(※)を提示してください。
- 5.購入証明書は再発行されませんので、保管に注意してください。
- 6.当規定による保証は日本国内でのみ有効です。
- 7.AZLA Inc.は、消費者基本法による消費者紛争解決基準を遵守します。
- 8.本製品の品質保証は、本項目に記載された内容に準じます。

※本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明書(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。

※ USB Type-C DACケーブル、USB-A変換アダプター、Lightning DACケーブルの保証期間は6ヶ月となります。

その他イヤークーピー等付属品は初期不良のみ1週間。

※ 製品の仕様、デザイン、構成品およびマニュアルは予告なく変更することがあります。

Customer information

製造会社

AZLA Inc
+82 . 2 . 539 . 1950
332, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

顧客情報

名 前
連 絡 先
住 所

